



# DEMEX

SÄTT GRÄNSER

## MONTAGEANVISNING FÖR V-FENCE VÄGSTÄNGSEL





## MONTAGEANVISNING FÖR VÄGSTÄNGSEL

V-Fence Hälge viltstängsel är ett godkänt stängselsystem som används på motorvägar, järnvägar och landsvägar. Detta dokument beskriver steg för steg hur man monterar detta stängsel.

### Material och Verktyg

#### Stängselmaterial:

Hälge vägnät (210 cm högt, 12 liggande trådar, 15 cm mellan stående trådar)

- Böknät (60x60 mm maskstorlek, 2,5 mm trådtjocklek)
- Vingstolpar (Ø 40x2,0 mm)
- Bergstolpar (2600 mm långa, utan vingar)
- Fästelement (5,5x19 mm varmförzinkad borrarstift eller popnit, rostfria klammer)

#### Verktyg:

- Stolpslagare eller grävmaskin
  - Måttband
  - Vattenpass
  - Skruvdragare
  - Betong för grindstolpar
-

# Steg-för-steg Monteringsinstruktioner

## 1. Förberedelse

Kontrollera att allt material är på plats enligt beställarens specifikationer.

Mät och markera platsen för stolparna med ett avstånd på 4 meter mellan varje stolpe. Tolerans på +/- 5% är acceptabelt beroende på terräng.

## 2. Montering av Stolpar

Slå ner vingstolparna i marken så att vingen är i marknivå. För bergstolpar, använd lämpliga metoder för att fästa dem i berg.

Se till att stolparna står rakt med hjälp av ett vattenpass, +/- 1,5° och justera vid behov.



Montage av stolpe i markerat kryss, c/c 4 meter, +/- 20 cm beroende på terräng

## 3. Montering av Stängselnätet

Fäst stängselnätet på stolparna med hjälp av varmförzinkade borrhuvor och rostfria klammer.

Vid skarvning av nätet, vrid ändtråden i nästa nät med en ruta omlott eller använd Gripples för att fästa ihop nätet.





Montage av nät på stolpe med pop och bläck, i förborrade hål, höjd 220 cm över mark, +/- 10 cm beroende på terräng



Infästning av nät vid grindstolpe eller avslut, dra tråd rund stolpe och använd bläck Stag för att motverka dragkraften från nätet



Infästning av nät runt ändstolpe / Grindstolpe Tråd virad runt stolpe och monterad med klammer



#### 4. Hörn, Ändar och Stag

Vid tvära riktningssändringar, montera stag eller lina för att motverka nätets dragkraft.  
Använd vanliga vingstolpar eller bergstolpar som snedstag vid hörn, ändar och grindar.



Använd stag vid hörn



Montage av ändstolpe, med stag



Montage av hörnstolpe med stag, nät på utsidan av stolpe



Hörnstolpe gjuten



## 5. Montering av Böknät

Lägg böknätet cirka 60 cm, eller enligt teknisk beskrivning, ut från stängslet på marken och vik upp och fäst det i vilt nätet för att förhindra bökande djur från att komma in på vägen.



Grävning för faunanät, ca 10 djupt eller enligt teknisk beskrivning



Förslag på montage av nät vid viltuthopp



Montage av nät vid viltuthopp, se till att höjden mot marken på viltsidan behålls



## 6. Montering av Grindar

Placera grindstolparna med ett avstånd på +/- 10 cm mellan grindstolparna och gjut ner dem minst 50 cm i marken för stabilitet.

Grindarna ska öppnas bort från vägen för att förhindra att djur springer in på vägen.



Montage av fordonsgrind, gjutna stolpar och infästning



Montage av gånggrind i fordonsgrind

## 7. Särskilda Anvisningar

Vid korsande kraftledningar, montera Demex plastnät på båda sidor om ledningen för att förhindra att hela stängslet blir strömförande.

Vid trummor och diken, följ specifika riktlinjer och beställarens krav.

För ytterligare information och detaljer, kontakta oss via:

Email: [info@demex.se](mailto:info@demex.se)

Telefon: +46 371-33 540



# DEMEX

SÄTT GRÄNSER

## KONTAKT

[info@demex.se](mailto:info@demex.se)

+46 371-33 540

[www.demex.se](http://www.demex.se)